

























BMW X4 G02 SUV od 04/2018



	Airbag		Generator gazowy		Napinacz pasa		Sterownik SRS		Aktywny system ochrony przechodniów
	Automatyczny system ochrony przed zgnieceniem kabiny		Amortyzator gazowy / wstępnie napięta sprężyna		Wzmocnienie karoserii		Strefa niebezpieczna		Odłącznik wysokiego napięcia (rozwiązanie odcinające)
	Akumulator niskonapięciowy 12V/48V ⁽¹⁾		Kondensator niskonapięciowy		Zbiornik paliwa		Zbiornik gazu		Zawór bezpieczeństwa
	Akumulator wysokonapięciowy		Komponent / kabel wysokonapięciowy		Odłącznik wysokiego napięcia		Bezpiecznik wysokonapięciowy		Kondensator wysokonapięciowy

W tym zestawieniu pokazane jest maksymalne wyposażenie pojazdu.

¹Wyłącz zapłon, aby uniknąć ryzyka wyładowania elektrycznego podczas odłączania.

Nr ID	Nr wersji	Data wersji	Strona
WBA-G02	1	03/2018	1

Ważne: dalsze informacje, patrz podręcznik dla służb ratowniczych.